


// VARIO STORM

Manuel utilisateur

Dans chaque ascendance
trouvez l'invisible



1. INCLUS

- 1x variomètre STORM
- 1x dragonne en cordelette
- 1x velcro (x2 en option)
- 1x câble de chargement USB-C (en option)

2. MONTAGE

Peut être installé sur une bretelle de sellette, sur le casque ou sur le cockpit :



3. BOUTON MULTI-FONCTIONS

- **Allumage / Extinction :**
Appui bref suivi d'un appui long (confirmé par une mélodie ascendante/descendante de démarrage/arrêt)
- **Changement de volume :**
Appui long (boucle entre 3 niveaux de volume, confirmé par un bip)
- **Activation / Désactivation de l'alerte de descente (-2m/s) :**
Trois appuis brefs (confirmé par une mélodie ascendante/descendante d'activation/désactivation)

4. CHARGE & BATTERIE

En cas de niveau de batterie faible (signalé par une séquence de trois bips à intervalles réguliers) :

Branchez le variomètre sur une alimentation 5V standard (ordinateur, adaptateur USB basse puissance ou batterie externe). Le témoin d'alimentation rouge s'allume alors pour indiquer que la batterie est en charge.

Laissez charger pendant environ 3 heures jusqu'à ce que le témoin d'alimentation vert s'allume, indiquant la fin du cycle de charge.

5. TONALITÉS 6. GARANTIE

- **-2m/s :** Son grave continu
- **Zérotage :** Aucun son
- **+1m/s :** 3 bip/s
- **+2m/s :** 4 bip/s
- **+3m/s :** 5 bip/s
- **+4m/s :** 6 bip/s
- **+8m/s :** 9 bip/s

Ce produit bénéficie de plein droit des garanties légales conformément au droit français :

- Garantie légale de conformité (Art. L. 217-3 et suivants du Code de la consommation)

- Garantie des vices cachés (Art. 1641 du Code civil)

7. SÉCURITÉ & PRÉCAUTIONS D'USAGE

Storm Gear décline toute responsabilité en cas de dommage résultant d'une mauvaise utilisation du STORM ou du non-respect des consignes suivantes :

- Le STORM est destiné au vol libre en conditions VFR.
- Il n'est ni un instrument de navigation ni un équipement de sécurité.
- Ne vous fiez jamais uniquement à ses indications pour assurer votre sécurité.
- Son utilisation est réservée aux pilotes autonomes.
- Toujours utiliser la dragonne : le velcro seul ne garantit pas une fixation sûre.
- Ne pas exposer l'appareil à des températures > 50 °C (120 °F).
- Évitez de le laisser au soleil ou dans un véhicule fermé. Risques : surchauffe, incendie ou explosion de la batterie Li Polymère.
- Ne pas démonter l'appareil : cela annule la garantie.
- Ne pas immerger. En cas d'humidité, laisser sécher complètement avant rallumage.
- Recyclage obligatoire : ne pas jeter avec les ordures ménagères.
- Déposez le dans un point de collecte agréé (Directive européenne 2012/19/UE).
- Tenir hors de portée des enfants ne pratiquant pas le vol libre en autonomie.

8. CONTACT

- ✉ variostorm@gmail.com
- 🌐 stormvario.fr
- 📷 @storm_vario

